

Hướng dẫn sử dụng bếp từ Bluestone ICB-6616

Bếp từ là một trong những sản phẩm không thể thiếu ở mỗi gia đình, hay các nhà hàng. Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, các nhà sản xuất đã đưa ra thị trường rất nhiều loại bếp từ với các thương hiệu như: [Bluestone](#), [Sunhouse](#), [Midea](#), [Fagor](#), Philips,... Mỗi thương hiệu đều đem đến những sản phẩm uy tín và chất lượng với cách sử dụng tối ưu cho người dùng. Và một trong những bếp từ được nhiều người tiêu dùng sử dụng nhất mà META giới thiệu tới các bạn hôm nay là chiếc [bếp từ Bluestone ICB-6616](#). Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu tính năng của chiếc bếp từ này cũng như cách sử dụng bếp từ ICB-6616 an toàn và lâu bền nhé.



Tính năng chính của bếp từ Bluestone ICB-6616

- Bluestone ICB-6616 có thiết kế mặt bếp bằng kính siêu bền, chịu nhiệt cao với 9 mức nhiệt và được cài đặt 6 chế độ nấu: nấu lẩu, xào, hấp, nấu canh, nấu cháo... giúp người dùng lựa chọn chế độ nấu phù hợp với nhu cầu sử dụng.
- Bếp từ ICB-6616 không nóng khi sử dụng, bạn có thể đặt tay trên mặt bếp mà không sợ bị bỏng. Bếp có chức năng hẹn giờ, khóa trẻ em và thiết kế chống thấm nước, tự động ngắt điện khi quá tải, hạn chế những rủi ro khi sử dụng.
- Màn hình LED sống động, hiển thị các thông số rõ ràng kết hợp với bảng điều khiển cơ, cho phép bạn dễ dàng quan sát các chế độ hoạt động và dễ dàng tùy chỉnh theo nhu cầu sử dụng.
- Mâm từ lớn cho công suất thực đủ đúng với công bố để mang lại hiệu quả và thời gian nấu nướng nhanh nhất. Thiết kế tối ưu nhất với các mạch bảo vệ điện tử, an toàn cho thiết bị.

Hướng dẫn sử dụng bếp từ Bluestone ICB-6616 an toàn

1. Lưu ý trước khi sử dụng

- Đặt nồi có chứa thức ăn ngay giữa mặt bếp kính
- Cắm dây điện vào ổ cắm phù hợp để dây điện tiếp xúc tốt với ổ cắm

Lưu ý:

- Lau bên ngoài nồi sạch sẽ trước khi đặt lên bếp.
- Không đặt nồi rỗng lên bếp để tránh hư nồi hay nguy hiểm gây cháy.

2. Hướng dẫn tắt/mở bếp từ

- Đặt nồi lên giữa mặt bếp
- Cắm điện, máy sẽ phát ra tiếng "bíp", máy ở trạng thái sẵn sàng
- Nhấn nút On/Off, chọn chức năng nấu
- Sau khi nấu, nhấn nút On/Off để tắt bếp, quạt giải nhiệt trong bếp vẫn tiếp tục hoạt động trong 1 phút
- Sau khi quạt ngừng, rút phích cắm ra khỏi ổ điện

3. Cách sử dụng các chức năng nấu

3.1 Chiên xào dinh dưỡng (Healthy fry)

Ở chế độ sẵn sàng hoặc các điều kiện làm việc khác, nhấn nút **"Healthy fry"** để chọn chế độ chiên xào dinh dưỡng, lúc này đèn hiển thị sáng lên, bạn chỉ cần điều chỉnh mức nhiệt cho phù hợp.



3.2 Các chức năng nấu: Lẩu, chiên, hấp, nấu canh, nấu cháo

Ở chế độ sẵn sàng hoạt động, bạn nhấn nút "Function", lúc này đèn hiển thị sẽ sáng. Tiếp tục nhấn nút "Function" để chọn các chức năng nấu tương ứng:



* Nấu lẩu "Hot pot"

- Khi chọn chức năng nấu lẩu, bếp sẽ hoạt động ở công suất mặc định 2100W
- Bạn chỉ cần điều chỉnh công suất từ 120W - 2100W bằng cách nhấn nút [+] hoặc [-]

* Chiên "Fry"

- Chọn chức năng chiên, bếp sẽ hoạt động ở nhiệt độ mặc định 160°C
- Có thể điều chỉnh công suất từ 60 - 240°C bằng cách nhấn nút [+] hoặc [-]

* Hấp "Steam"

- Khi chọn chức năng hấp, đèn hiển thị sáng lên, bếp sẽ hoạt động mặc định trong thời gian đã được cài đặt sẵn. Sau khi hoàn thành chu trình nấu, máy sẽ tự động cảnh báo và tắt máy
- Có thể điều chỉnh thời gian hấp từ 10 phút đến 2 giờ (tham khảo cách điều chỉnh thời gian ở phần sau)

* Nấu cháo "Porridge:

- Khi chọn chức năng nấu cháo, đèn hiển thị chức năng sáng lên, bếp sẽ hoạt động mặc định trong thời gian được cài đặt sẵn là 2 giờ. Sau khi hoàn thành chu trình nấu, máy sẽ tự động cảnh báo và tắt máy.
- Có thể điều chỉnh thời gian nấu từ 1 đến 4 giờ (tham khảo cách điều chỉnh thời gian ở phần sau)

Nấu canh "Soup"

- Khi chọn chức năng nấu canh, đèn hiển thị chức năng sáng lên, bếp sẽ hoạt động mặc định với thời gian trong 60 phút. Sau khi hoàn thành chu trình nấu, máy sẽ tự động cảnh báo và tắt máy.
- Có thể điều chỉnh thời gian từ 10 phút đến 2 giờ (tham khảo cách điều chỉnh thời gian ở phần sau)

Nấu với lửa chậm "Slow fire"

- Khi chọn chức năng này, đèn hiển thị chức năng sáng lên, bếp sẽ hoạt động mặc định ở công suất 300W.
- Bỏ thể điều chỉnh công suất từ 120W - 600W bằng cách nhấn nút [+] hoặc [-]

3.3 Chức năng khóa an toàn cho trẻ em "Child locker"

- Khóa an toàn cho trẻ em được thiết kế đặc biệt để ngăn chặn trẻ em không vận hành thiết bị khi không có người giám sát.
- Khóa: khi bếp đang hoạt động, nhấn và giữ nút "Child locker" hơn 3 giây, chức năng khóa bắt đầu hoạt động, đèn hiển thị sáng lên, chức năng nấu đã chọn vẫn tiếp tục hoạt động.
- Mở khóa: Nhấn và giữ nút "Child locker" hoặc nút "On/Off" hơn 3 giây, chức năng khóa sẽ được hủy.

3.4 Chế độ tiết kiệm điện "Energy saving"

- Khi sử dụng các chức năng tự động (hấp, nấu canh, nấu cháo), đèn hiển thị tiết kiệm điện sẽ sáng. Thiết bị hoàn tất chương trình nấu được thiết kế để tiết kiệm điện
- Lưu ý: Khi nhiệt độ, độ ẩm, hiệu điện thế, độ cao, môi trường sử dụng thay đổi, hoặc sử dụng nồi với chất liệu, kích thước, hình dạng không phù hợp, chức năng tự động có thể bị ảnh hưởng.

3.5 Điều chỉnh công suất/nhiệt độ

- Chỉ cần nhất nút [+] hoặc [-] để điều chỉnh tăng, giảm mức công suất hay nhiệt độ (tùy vào chế độ nấu)

4. Hướng dẫn cài đặt thời gian

4.1 Thời gian nấu "Timer"

- Với chức năng thông thường (nấu lẩu, chiên xào), bạn nhấn nút "Timer/Appointment" trong 3 giây, sau đó nhấn nút [+] và [-] để cài đặt thời gian nấu. Có thể cài đặt thời gian từ 1 phút tới 24 giờ. Để hủy cài đặt, nhấn và giữ nút "Timer/Appointment" hơn 3 giây.
- Với chức năng nấu tự động (nấu canh, nấu cháo), bạn cũng làm tương tự và nhấn nút [+], [-] để cài đặt thời gian nấu

Lưu ý: Chức năng cài đặt thời gian nấu có thể điều chỉnh đến từng phút, giờ. Bạn nhấn và giữ nút [+], [-] sẽ điều chỉnh nhanh hơn.

4.2 Hẹn giờ nấu "Appointment"

- Ở trạng thái sẵn sàng, nhấn nút "Timer/Appointment" trong 3 giây, nhấn tiếp nút [+], [-] để cài đặt hẹn giờ nấu. Mỗi lần nhấn sẽ điều chỉnh 10 phút (bạn nhấn và giữ sẽ điều chỉnh nhanh hơn). Sau khi cài đặt, màn hình hiển thị thời gian sẽ bắt đầu đếm ngược, khi hết thời gian cài đặt, máy sẽ có tiếng cảnh báo và bắt đầu hoạt động theo chức năng nấu đã cài đặt sẵn. Bạn có thể cài đặt từ 10 phút đến 24 giờ.
- Để hủy bỏ cài đặt: Nhấn và giữ nút "Timer/Appointment" trong 3 giây, cài đặt sẽ được hủy bỏ.

Bếp từ Bluestone ICB-6616 sử dụng được các loại nồi nào?

1. Sử dụng nồi theo yêu cầu:

- Bếp từ Bluestone ICB-6616 sử dụng được các loại nồi, chảo có đáy từ hay đáy phẳng, các loại có chất liệu từ inox, tráng men với đường kính đáy từ 12cm đến 26cm.
- Trọng lượng nồi bao gồm thức ăn và nước bên trong phải nhỏ hơn 15kg
- Nồi/chảo khi mua phải thử trước để kiểm tra xem có hiện tượng không bình thường hay không
- Nồi/chảo khi mua phải có đáy phẳng và đi kèm với nắp có lỗ thoát hơi.
- Lưu ý: Để đảm bảo an toàn, bạn cần phải đổ nước đầy nồi và nấu sôi để loại bỏ tạp chất trước khi sử dụng lần đầu tiên.

2. Cách vệ sinh và bảo trì

- Rút điện ra trước khi vệ sinh bếp. Chỉ lau bếp khi mặt bếp đã nguội hẳn.
- Vệ sinh mặt kính, bảng điều khiển và vỏ ngoài của bếp bằng vải mềm. Với vết dầu mỡ thì sử dụng vải ẩm với xà bông có chất tẩy nhẹ.
- Khi quạt đang hoạt động, bụi và chất bẩn sẽ bám vào trong lỗ thông hơi, vui lòng vệ sinh bằng bàn chải hay vải cotton một cách thường xuyên
- Không vệ sinh bếp bằng cách nhúng trực tiếp vào nước hay chất lỏng khác để tránh nguy hiểm
- Để an toàn cho bếp, phải đảm bảo phích cắm tiếp xúc tốt với ổ cắm điện
- Không giật dây điện ra khi bếp đang hoạt động. Để tăng tuổi thọ của bếp, nên tắt bếp bằng cách nhấn nút "On/Off" trước, sau đó mới rút điện ra.
- Để kéo dài thời gian hoạt động của bếp, nên rút điện ra sau khi quạt ngưng chạy, vì sau khi tắt bếp, quạt vẫn hoạt động để làm nguội bếp.
- Vui lòng rút dây điện ra và cất bếp vào nơi khô ráo khi không sử dụng trong một thời gian dài.

Sự cố và cách khắc phục

| Biểu thị lỗi | Sự cố | Cách kiểm tra |
|--------------|--|--|
| | Không có tiếng "bíp", tất cả đèn biểu thị và màn hình số không sáng | Thiết bị đã được cắm điện chưa? Có bị mất điện không? Dây nguồn có bị hỏng không? |
| E0 | Thiết bị ngừng đun nóng đột ngột khi đang sử dụng, máy liên tục kêu "bíp" | Bị lỗi bảng điều khiển bên trong, cần phải sửa chữa |
| E1 | Sau khi chọn chức năng nấu, máy liên tục phát ra tiếng "bíp" ngắn | Kiểm tra đã đặt nồi lên bếp chưa? Vật liệu, kích thước, hình dáng nồi có phù hợp không? Nồi có được đặt giữa mặt kính bếp không? |
| E2 | Thiết bị ngừng đun nóng đột ngột khi đang sử dụng, máy liên tục phát ra tiếng "bíp" ngắn | Kiểm tra xem nhiệt độ xung quanh có quá cao không? Lỗ thông khí có bị che không? |
| E3 hoặc E4 | Thiết bị ngừng đun nóng đột ngột khi đang sử dụng, máy liên tục phát ra tiếng "bíp" ngắn | Kiểm tra xem hiệu điện thế có cao quá hay thấp quá không? |
| E5 | Sau khi chọn chức năng nấu, máy liên tục phát ra tiếng "bíp" ngắn | Bộ điều khiển cảm biến nhiệt bị hở, cần phải được sửa chữa |
| E6 | Thiết bị ngừng đun nóng đột ngột khi đang sử dụng, máy liên tục phát ra tiếng "bíp" ngắn | Bộ điều khiển cảm biến nhiệt bị ngắn, cần phải được sửa chữa |
| E7 | Thiết bị ngừng đun nóng đột ngột khi đang sử dụng, máy liên tục phát ra tiếng "bíp" ngắn | Nhiệt độ cuộn từ quá cao, để nguội rồi sử dụng lại. Sau khi để nguội mà máy vẫn không hoạt động, bạn cần đem máy đi sửa |
| | Nhiệt độ nấu không thể điều chỉnh được | Kiểm tra đèn hiển thị chức năng nấu, chiếu vào có sáng không? |

Nếu bếp vẫn không hoạt động sau khi tự kiểm tra, bạn cần liên hệ với các trạm bảo hành gần nhất. Không tự ý tháo lắp sản phẩm, nếu không chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bảo hành.

Trên đây là những thông tin về sản phẩm [bếp từ Bluestone ICB-6616](#) và hướng dẫn sử dụng an toàn cho bếp từ. Mọi thắc mắc về sử dụng hay bạn muốn đặt

mua sản phẩm này, vui lòng liên hệ với META theo số điện thoại (Hà Nội) 04 3785 5633 - (TP HCM) 08 3830 8569. Với phương châm "**Luôn giành khó khăn, phiền phức về mình để thỏa mãn khách hàng**" META.vn luôn đặt mục tiêu chăm sóc khách hàng và chất lượng sản phẩm lên hàng đầu. Chúc các bạn chọn mua được chiếc bếp từ phù hợp cho gia đình.